

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МОНТАЖУ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ

Полкодержатели линейки **ArTLET** выполнены из стали в полимерно-порошковом покрытии, устойчивом к коррозии и механическим воздействиям. Выдерживаемая нагрузка и качество изделий подтверждены тестированиями в собственном Испытательном центре **BOYARD**, в том числе в камере соляного тумана в соответствии с ГОСТ Р 52763-2007. Все модели **ArTLET** имеют паспорта качества!

PLACE

P302

VINTAGE

P300

SKAT

P304

CORNER

P306

SPLAT

P308

ULTRA

P310

BASE

P301

DELTA

P303

SPATO

P305

GATE

P307

BRIDGE

P309

LINE

P311

ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОЛКОДЕРЖАТЕЛИ

ПОЛКОДЕРЖАТЕЛИ ArTLET
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПО НАЗНАЧЕНИЮ И ПРАВИЛЬНОМ
УХОДЕ ПРОСЛУЖАТ ДОЛГО!

МОНТАЖ

- Полкодержатели предназначены для создания полок из **разных плитных материалов**.
- **Габариты и вес** предметов, размещаемых на полках, **необходимо соотносить с размерами** (шириной и глубиной) полок и **допустимой нагрузкой** на пару полкодержателей. Нагрузку на полкодержатели следует распределять **равномерно**.
- При проектировании полок **необходимо учитывать рекомендуемую глубину полкодержателей**.
- Если крепёж из комплекта полкодержателей не подходит для стены (или мебельного щита), то его необходимо подобрать самостоятельно, **исходя из индивидуальных характеристик поверхности**, на которую будет монтироваться полкодержатель.
- Для лучшей фиксации полкодержателя к стене (или мебельному щиту), а также к полке необходимо использовать **все крепёжные отверстия полкодержателя**.



ЭКСПЛУАТАЦИЯ



- Полкодержатели предназначены для **отапливаемых помещений** с влажностью не более 60%. Хранение и эксплуатация полкодержателей при температуре воздуха ниже +10 °C и выше +40 °C запрещена. Размещать полкодержатели рекомендуется не менее 0,5 м от источника тепла (радиаторов).
- **После транспортировки** при отрицательных температурах полкодержатели необходимо выдержать в помещении не менее 3-х часов, затем убрать с них конденсат сухой тканью.
- Длительное **воздействие прямых солнечных лучей** может изменить оттенок полкодержателей.

УХОД ЗА ИЗДЕЛИЯМИ

Опоры для мебели малых форм **ArTLET** не требуют сложного ухода. Их покрытие обладает **высоким классом антикоррозийной устойчивости** и хорошо **переносит кратковременный контакт с водой**.



ОПОРЫ МОЖНО МЫТЬ:

- водой;
- мыльным раствором;
- раствором неабразивных моющих средств с нейтральной кислотностью, не содержащим агрессивные компоненты (кислоты, растворители и вещества их содержащие).



ОПОРЫ НЕЛЬЗЯ МЫТЬ:

- абразивными средствами, а также металлическими губками или щётками;
- кислотами, щелочами, маслами, растворителями, спиртом (и его растворами), антисептическими средствами;
- кипятком и горячими жидкостями.



ВАЖНО! По завершению влажной уборки изделия важно протереть **насухо** мягкой тканью.